



GREENSPACE


Essential Oil
Ultrasonic
Diffuser

Diffuseur
Ultrasonique
D'huile
Essentielle



We will be happy to assist you with any questions. Please contact our Customer Service Department at 1-888-548-0040. All calls are returned within 24 hours.

Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Veuillez envoyer un message à notre service à la clientèle à l'adresse customerservice@newgree-nair.com ou appelez-nous au 1 888 548-0040, Nous vous rappellerons dans un délai de 24 heures,



© 2021 GREENAIR INC. | CLEVELAND, OH 44130
MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE

www.newgreenair.com

Purchase of this diffuser includes a One Year Limited Guarantee that covers manufacturing defects. It excludes normal wear and tear, damage caused by improper use, oil damage to the outside of the diffuser or oil damage to any other personal materials that the oil may come into contact with.

If you believe your unit is defective or malfunctioning, please contact us at 888-548-0040.

Note that customers are responsible for return shipping costs if seeking replacement, even when covered by a guarantee. Manufacturer reserves sole discretion to determine whether replacement is needed. All diffusers sent to manufacturer for inspection must be clean and free of any oil residue or it will be returned without inspection.

L'achat du diffuseur comprend une garantie limitée d'un an couvrant les défauts de fabrication. La garantie exclut : l'usure normale, les dommages causés par une mauvaise utilisation, les dommages d'huile sur la surface extérieure du diffuseur ou sur tout autre bien personnel avec lequel l'huile est entrée en contact.


Si l'appareil semble mal fonctionner ou est défectueux, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 1 888 548-0040.

Prenez note que les clients demandant un remplacement devront assumer les frais d'expédition de retour, même s'il est couvert par la garantie. Le fabricant se réserve le droit de décider, à son entière discrétion, s'il est nécessaire de remplacer l'appareil. Tout diffuseur retourné au fabricant pour inspection doit être propre et exempt d'huile, sans quoi il sera retourné à l'expéditeur sans avoir été inspecté.

Please read the instruction carefully before using.

PARTS 1

Pièces



DO NOT USE DISTILLED WATER 2

NE PAS UTILISER D'EAU DISTILLÉE

PRECAUTION 2

Précaution

SPECIFICATION 3

Spécifications

Please read the instructions carefully before using. Manufacturer accepts no liability for damage caused by incorrect use of the Essential Oil diffuser.

Veuillez lire le mode d'emploi attentivement avant d'utiliser cet article. Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage causé par une utilisation inadéquate du diffuseur d'huile essentielle.

- ⚠ 1. Shut off and unplug the power before cleaning.
- 🚫 2. Do not use detergents, solvents or abrasive agents to clean the diffuser unit.
- ⚠ 3. Clean the unit when changing to a different oil.
- 🕒 4. Do not take this unit apart exposing electrical parts. Call customer service for assistance and guarantee information.
- 🚫 5. Stop adding oils before the entire pad becomes saturated.
- ⚠ 6. Unplug or turn off the unit after each use to ensure longer use of the diffuser.
- 🕒 7. Do not cover or place near loose fabric.
- 🕒 8. Do not plug in to electrical outlet without first cleaning any spilled oil from metal plug prongs.

- ⚠ 1. Nettoyer l'appareil lorsque vous changez d'huile.
- 🚫 2. NE PAS nettoyer le diffuseur à l'aide de détergents, de solvants ou de nettoyants abrasifs.
- ⚠ 3. Eteindre l'alimentation électrique et débrancher l'appareil avant le nettoyage.
- ⚠ 4. Utiliser l'adaptateur original fourni par le fabricant.
- 🕒 5. Ne pas démonter l'appareil afin d'exposer les pièces électriques. Pour obtenir de l'aide ou des renseignements au sujet de la garantie, communiquer avec le service à la clientèle.

ITEM NO	548
COLOR	WHITE COVER AND BASE
LIGHT MODE	WHITE INDICATOR LIGHT
COVERAGE	UP TO 200 SQUARE FEET
INPUT VOLTAGE	100-240V
RATED POWER	3W

ARTICLE NO	548
COULEUR	BLANC
COPIE CLAIRE	INDICATEUR BLANC
MODES DE VAPORISATION	CONTINU (PAS D'ARRÊT AUTOMATIQUE)
ÉTENDUE	JUSQU'À 200 P12
PUISSANCE NOMINALE	100-240V, 3W

Congratulations on your purchase of the Greenair® GreenSpace Diffuser.

Nous vous félicitons de votre achat du diffuseur GreenSpace de Greenair!

- ⚠ Warning and cautions / Avertissements et mises en garde
- 🚫 Not allowed action / Actions Défendues
- 🕒 Strictly prohibited / Actions formellement interdites


OPERATION 4 Fonctionnement




DO NOT attempt to add oils to device directly or add oils when the cover is closed.

N'essayez pas d'ajouter des huiles au dispositif directement ou d'ajouter des huiles quand la couverture est fermée.

- *1 pad can be used for up to 30 days per a single type of essential oil.
- *Do not add oil while plugged in to an electrical outlet.
- *1 protection peut être utilisée pendant jusqu'à 30 jours par type simple d'huile essentielle.
- *N'ajoutez pas l'huile tandis que vous branchez un débranché électrique.




Open the cover of the diffuser.
Ouvrez la couverture du diffuseur.




Put the refill pad on the pad holder.
Mettez la protection de recharge sur le support de protection.

CAUTION:
Some essential oils are flammable, use with care.
PRÉCAUTION:
Quelques huiles essentielles sont inflammables, utilisation avec soin.


OPERATION 5 Fonctionnement



Add 10-15 drops essential oil on pad.
Ajoutez 10-15 gouttes d'huile essentielle sur la protection.




Replace the cover.
Remplacez la couverture



Plug the diffuser to the socket in vertical direction.
Keep prongs clear of oil to prevent smoke.
Branchez le diffuseur à la prise dans la position verticale.
Maintenez les fourches dégagées d'huile pour empêcher la fumée.

OPERATION 7 Fonctionnement



Turn on the switch, then the diffuser will start to work.

Mettez en marche le commutateur, pulsez le diffuseur demarrera, puis le diffuseur demarrera pour fonctionner.

- *No automatic shut off
- *Move switch to power off when not in use.
- *Pas automatique coupé
- *Déplacez le commutateurs à la mise hors tension si non utilisable.

CLEANING/MAINTENANCE 8 Nettoyage/entretien

CLEANING:

- ▶ Remove pad and wipe with warm water & clean as follows:
 - Wipe with soft damp cloth to clean.
 - Wipe with soft cloth and rubbing alcohol when needed to break up excessive oil residue.
- ▶ We recommend cleaning the unit every time you change oils.
- ▶ Do not use detergents or abrasive agents to clean the diffuser unit.

NETTOYAGE:

- ▶ Retirez tampon et essuyer avec de l'eau chaude et propre comme suit:
 - Nettoyer l'appareil en l'essuyant avec un linge humide doux.
 - Essuyer avec un linge doux imbibé d'alcool à friction, au besoin, pour éliminer les résidus d'huile.
- ▶ Nous recommandons de nettoyer l'unité fois que vous changez d'huile.
- ▶ N'employez pas les détergents ou les agents abrasifs pour nettoyer l'unité de diffuseur.

Do not return this diffuser to the retailer. Please contact the manufacturer's customer service for assistance.

Ne pas retourner le diffuseur au détaillant. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle

TROUBLESHOOTING 9 Dépannage

SYMPTOM	CAUSE	SOLUTION
Diffuser not operating	The diffuser is not plugged in	Plug the diffuser to the socket in vertical direction.
	The switch is off	Turn on the switch
	Outlet is not providing power	

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Aucune odeur, odeur faible ou inhabituelle.	Pas de courant ou courant faible.	Ne pas utiliser de diviseur.
	La pièce est trop grande.	Les remplacer par trois nouvelles piles AA.
	Il n'y a pas suffisamment d'huile.	L'attendue recommandée est 200 pi2 au maximum.
	On n'a pas mis de tampon de recharge imbibé d'une nouvelle huile.	Nous avons utilisé l'utilisation d'un tampon différent pour chaque huile.
	On ne nettoie pas le diffuseur lors du changement d'huile.	L'huile peut laisser un arôme. Suivre les instructions de nettoyage lors du changement d'huile ou toutes les quelques utilisations pour des résultats optimaux.

CAUTION: KEEP AWAY FROM CHILDREN AND PETS. DO NOT USE ON WOODEN OR PAINTED SURFACES THAT CAN BE DAMAGED BY ESSENTIAL OIL. KEEP THE UNIT UPRIGHT AT ALL TIMES. DO NOT TILT UNIT AT ANY TIME AS WATER MAY SPILL AND DAMAGE FURNISHINGS AND FABRICS.

AVERTISSEMENT: TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX. NE PAS UTILISER SUR DES SURFACES EN BOIS OU SUR DES SURFACES PEINTES POUVANT ÊTRE ENDOMMAGÉES PAR LES HUILES ESSENTIELLES. TOUJOURS VEILLER À CE QUE L'APPAREIL RESTE DROIT. NE JAMAIS PENCHER L'APPAREIL, CAR L'EAU RISQUE DE SE DÉVERSER ET D'ENDOMMAGER LES MEUBLES ET LES TISSUS.