INSTRUCTIONS & CARE
MODE D'EMPLOI ENTRETIEN

BEBE DINOSAUR

Essential Oil Ultrasonic Diffuser

Diffuseur Ultrasonique D'huile Essentielle



greenair
organic & earth friendly

greenair
organic & earth friendly

We will be happy to assist you with any questions. Please contact our Customer Service Department at 1-888-548-0040. All calls are returned within 24 hours.

Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos ques-tions. Veuillez envoyer un message à notre service à la clientèle à l'adresse customerservice@newgree-nair.com ou appelez-nous au 1 888 548-0040, Nous vous rappellerons dans un délai de 24 heures,



© 2022 GREENAIR | CLEVELAND, OH 44130

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE

www.newgreenair.com

LIMITED ONE YEAR GUARANTEE
GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Purchase of this diffuser includes a One Year Limited Guarantee that covers manufacturing defects. It excludes normal wear and tear, damage caused by improper use, oil damage to the outside of the diffuser or oil damage to any other personal materials that the oil may come into contact with.

If you believe your unit is defective or malfunctioning, please contact us at 888-548-0040.

Note that customers are responsible for return shipping costs if seeking replacement, even when covered by a guarantee. Manufacturer reserves sole discretion to determine whether replacement is needed. All diffusers sent to manufacturer for inspection must be clean and free of any oil residue or it will be returned without inspection.

L'achat du diffuseur comprend une garantie limitée d'un an couvrant les défauts de fabrication. La garantie exclut : l'usure normale, les dommages causés par une mauvaise utilisation, les dommages d'huile sur la surface extérieure du diffuseur ou sur tout autre bien personnel avec lequel l'huile est entrée en contact.

Si l'appareil semble mal fonctionner ou est défectueux, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 1 888 548-0040.

Prenez note que les clients demandant un remplace-ment devront assumer les frais d'expédition de retour, même s'il est couvert par la garantie. Le fabricant se réserve le droit de décider, à son entière discrétion, s'il est nécessaire de remplacer l'appareil. Tout diffuseur retourné au fabricant pour inspection doit être propre et exempt d'huile, sans quoi il sera retourné à l'expéditeur sans avoir été inspecté.

Please read the instruction carefully before using.

PARTS 1
Pièces



Congratulations on your purchase of the Greenair®
Bebe Dinosaur Diffuser.

Nous vous Félicitons de votre achat du Greenair diffuseur de dinosaures Bebe!

DO NOT USE DISTILLED WATER

NE PAS UTILISER D'EAU DISTILLÉE

PRECAUTION 2
Précaution

Please read the instructions carefully before using. Manufacturer accepts no liability for damage caused by incorrect use of the Essential Oil diffuser.

Veuillez lire le mode d'emploi attentivement avant d'utiliser cet article. Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage causé par une utilisation inadéquate du diffuseur d'huile essentielle.

⚠	**1. Shut off and unplug the power before cleaning** Nettoyer l'appareil lorsque vous changez d'huile.
⚠	**2. Clean the unit by rinsing the water tank and wiping it dry with a clean cloth** Pour nettoyer l'appareil, il suffit de rincer le réservoir d'eau et de l'essuyer à l'aide d'un chiffon propre.
⊘	**3. Do not use detergents, solvents or abrasive agents to clean the diffuser unit** NE PAS nettoyer le diffuseur à l'aide de détergents, de solvants ou de nettoyants abrasifs.
⚠	**4. Clean the unit when changing to a different oil** Éteindre l'alimentation électrique et débrancher l'appareil avant le nettoyage.
⚠	**5. Use the original adapter provided by the manufacturer** Utiliser l'adaptateur original fourni par le fabricant.
⚠	**6. If you don't use the device for a long time, unplug and pour water out** Débrancher et vider l'eau de l'appareil lorsque celui-ci ne servira pas pendant un certain temps.
⊘	**7. Never use steamed water or very cold water.** Ne jamais utiliser de l'eau bouillante ou de l'eau très froide. Ne jamais nettoyer l'appareil à l'aide d'un solvant corrosif.
⊘	**8. Never touch water level sensor and avoid product hitting other objects** Ne jamais toucher le capteur de niveau d'eau et éviter que l'appareil touche d'autres objets.
⊘	**9. Never put your hand above the ceramic disc when product is working, as this could cause pain and damage the machine** Ne jamais placer sa main au-dessus du disque en céramique lorsque l'appareil est en marche. Cela risque d'être douloureux et peut endommager l'appareil.
!	**10. Never wrap the adapter with a cloth or paper, etc. Otherwise, it cannot dissipate heat normally and may cause deformation and burn the membrane from a short circuit. Never touch the adapter with wet hands.** Ne jamais envelopper l'adaptateur à l'aide d'un chiffon, d'un papier, etc. Cela empêchera l'appareil dégager la chaleur normalement, ce qui entraînera un risque de court-circuit qui déformera et b rûlera la membrane. Ne jamais toucher l'adaptateur avec les mains mouillées.
⊘	**11. Do not use other liquids except for water & drops of essential or fragrance oils** N'utiliser que de l'eau et des gouttes d'huile essentielle ou parfumée.
⊘	**12. Do not aim the device at walls, ceilings, furniture surfaces as excess moisture could cause water damage.** Ne pas diriger l'appareil vers les murs, le plafond et les meubles, car l'excès d'humidité risque de causer des dommages.
!	**13. Do not take this unit apart exposing electrical parts. Call customer service for assistance and guarantee information.** Ne pas démonter l'appareil afin d'en exposer les pièces électriques. Pour obtenir de l'aide ou des renseignements au sujet de la garantie, communiquer avec le service à la clientèle.
⚠	**14. Never place on loose fabric that can block air flow and prevent the unit from misting and ventilating properly.** Ne jamais placer l'appareil sur un tissu mou qui entraverait la circulation d'air et empêcherait l'orifice à bruine et la ventilation de fonctionner adéquatement.

⚠ Warning and cautions
Avertissments et mises en garde

⊘ Not allowed action
Actions Défendues

! Strictly prohibited
Actions formellent interdites

SPECIFICATION 3
Spécifications

ITEM NO	5063
COLOR	WHITE AND GREEN
WATER CAPACITY	60 ML
COVERAGE	400^2 FT
DIMENSION	100MM X 135MM
RATED VOLTAGE	DC 5V, 1000 mA
CONTINUOUS OPERATION	4-7H

ARTICLE NO	5063
COULEUR	BLANC ET VERT
RÉSERVOIR D'EAU	60 ML
ÉTENDUE	JUSQU'À 400 PI2
DIMENSION	100MM X 135MM
TENSION NOMINALE	DC 5V, 1000 mA
FONCTIONNEMENT CONTINU	4-7H

HOW IT WORKS 4
Fonctionnement

The Bebe Dinosaur Diffuser uses high frequency ultrasonic technology that vibrates water inside the unit into an ultra fine mist. When essential oils are added, they are immediately dispersed into the air, providing immediate healthful benefits while helping to ionize the air. It can be used in a bedroom, living room, office area or anywhere you want to create a relaxing, healthful--environment.

Bebe Dinosaur est un diffuseur ulfrasonique qui fait vibrer l'eau fraiche dans l'appareil, ce qui produit une bruine ultra fine. Les huiles essentielles se disoersent donc immeédiatement dans l'air, vous faisant profiter des avantages de Il'aromatheérapie.

DO NOT FILL ABOVE MAX LINE.
NE PAS REMPLIR LE SOCLE SOUS L'EAU COURANTE.

DO NOT ALLOW WATER TO ENTER THE AIR VENT.
NE PAS UTILISER D'EAU PURIFIEE OU DISTILLEE.

DO NOT FILL BASE UNDER RUNNING WATER.
NE PAS DEPLACER L'APPAREIL APRES L'AVOIR REMPLI.

OPERATION 5
Fonctionnement



Remove the diffuser cover

Retirez le couvercle du diffuseur



Using a cup, fill with regular tap water up to the max fill line.

Add 5 to 10 drops of your essential oil and reassemble.

À l'aide d'une fasse, remplir l'appareil d'eau du robinet jusqu'à la ligne de remplissage maximum.

Ne pas dépasser l a ligne de remplissage. Ajouter de 5 à 10 gouttes d'huile essentielle.

OPERATION 6
Fonctionnement



Place the cover back and and plugin USB cable into the diffuser

Remettez le couvercle en place et branchez le câble USB dans le diffuseur



To activate mist and rotating lights:

1st press: Turn on the diffusion continuously, and lights with 7 colors changing

2nd press: Keep the continuous mist, and fix the color you choose.

3rd press: Keep the continuous mist, and turn the lights off

4th press: Turn off the whole unit completely

Pour activer la vaporisation et l'éclairage variable:

1ère pression: Activez la diffusion en continu et les lumières avec 7 couleurs changeant 2ème appuyez sur: Gardez la brume continue et fixez la couleur que vous choisissez.

3ème appuyez sur: Gardez la brume continue et éteignez les lumières

4ème presse: Éteignez complètement l'ensemble de l'unité

CLEANING/MAINTENANCE 7
Nettoyage/entretien



Using a cotton swab with warm water, gently clean the mist disc and sensor located at the inside bottom of the base.

À l'aide d'un coton-tige imbibé d'eau, nettoyer délicatement le disque à bruine et le capteur se trouvant aufond du socle.



Turn on the switch, then the diffuser will start to work.

Mettez en marche le commutateur, pulsez le diffuseur demarrera, puis le diffuseur demarrera pour fonctioner.

CLEANING/MAINTENANCE 8
Nettoyage/entretien

CLEANING:

- Rinse with warm water & wipe clean as follows,
  - Wipe with soft damp cloth to clean.
  - Wipe with soft cloth and rubbing alcohol when needed to break up excessive oil residue.
  - Replace energy ring after cleaning.
- We recommend cleaning the unit every time you change oils.
- Do not use detergents or abrasive agents to clean the diffuser unit.

NETTOYAGE:

- Rincer l'appareil avec de l'eau tiède et l'essuyer comme suit,
  - Nettoyer l'appareil en l'essuyant avec un linge humide doux.
  - Essuyer avec un linge doux imbibé d'alcool! à friction, au besoin, pour éliminer les résidus d'hulle.
  - Nettoyer le disque en céramique à l'intérieur du socle à l'aide d'un coton-tige imbibé d'eau ou d'alcool à friction.
- Nous vous recommandons de nettoyer l'appareil lorsque vous changez d'huile.
- Ne pas nettoyer le diffuseur à l'aide de détergents, de solvants ou de nettoyants abrasifs.

Do not return this diffuser to the retailer. Please contact the manufacturer's customer service for assistance.

Ne pas retourner le diffuseur au détaillant. Veuillez communiquer avec le service àla clientèle

TROUBLESHOOTING 9
Dépannge

SYMPTOM	CAUSE	SOLUTION
No mist	Using incorrect water, distilled or purified	Use Tap Water (without filter)
	Unit is out of water	Add additional water
No Mist or Little Mist	Unit needs to be cleaned. Oils are clinging to ceramic disc or sensor	Clean unit as advised in instructions with clean water & clean ceramic disc/sensor with brush or swab.
	Water level is higher than max level line	Clean unit and add water 1/2 way to fill line and additional water after getting mist.
	Nozzle or cover are not assembled correctly	Make sure the cover is aligned properly.
Blinking Lights	Water level indicator is dirty	Clean unit as advised. Pay particular attention to swab the sensor/disc inside the bottom of unit.
Unit will not stop running even though empty	Water level indicator is dirty	Clean unit as advised. Pay particular attention to swab the sensor/disc inside the bottom of unit.
No misting and unit is spraying	Water is too cold	Change to warmer water.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Aucune bruine.	Utilisation d'eau distillée ou purifiée.	Utiliser de l'eau du robinet (sans la filtrer).
	L'appareil est vide.	Ajouter plus d'eau.
Peu ou pratiquement pas de bruine.	L'appareil doit être nettoyé. Les huiles adhèrent au disque en céramique ou au capteur.	Comme indiqué, nettoyer l'appareil à l'eau claire et le disque en céramique ainsi que le capteur avec une brosse ou un coton-tige.
	L'eau dépasse le niveau d'eau maximal.	Nettoyer l'appareil et remplir le réservoir à moitié. Ajouter encore de l'eau après avoir vérifié le bon fonctionnement de l'appareil.
Lumière clignotante.	L'indicateur de niveau d'eau est sale.	Nettoyer l'appareil comme indiqué. Veiller à nettoyer le capteur et le disque au fond de l'appareil avec un coton-tige.
L'appareil continue à fonctionner même vide.	L'indicateur de niveau d'eau est sale.	Nettoyer l'appareil comme indiqué. Veiller à nettoyer le capteur et le disque au fond de l'appareil avec un coton-tige.
Aucune bruine; l'appareil vaporise l'eau.	L'eau essst trop froide.	Utiliser de l'eau un peu plus chaude.

CAUTION: KEEP AWAY FROM CHILDREN AND PETS. DO NOT USE ON WOODEN OR PAINTED SURFACES THAT CAN BE DAMAGED BY ESSENTIAL OIL. KEEP THE UNIT UPRIGHT AT ALL TIMES. DO NOT TILT UNIT AT ANY TIME AS WATER MAY SPILL AND DAMAGE FURNISHINGS AND FABRICS.

AVERTISSEMENT: TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX. NE PAS UTILISER SUR DES SURFACES EN BOIS OU SUR DES SURFACES PEINTES POUVANT ÊTRE ENDOMMAGÉES PAR LES HUILES ESSENTIELLES. TOUJOURS VEILLER À CE QUE L'APPAREIL RESTE DROIT. NE JAMAIS PENCHER L'APPAREIL, CAR L'EAU RISQUE DE SE DÉVERSER ET D'ENDOMMAGER LES MEUBLES ET LES TISSUS.